



Primer escenari amb packet tracer

Selecció de components

- 1. Trobar i col·locar al esquema un switch Cisco 2960.
- 2. Afegir un router WiFi de casa/petita oficina al esquema.
- 3. Afegir un PC de sobretaula al esquema.
- 4. Afegir un portàtil als altres dos elements.

Configuració hardware

- 1. Dotar al portàtil de connexió WiFi (afegir targeta WiFi)
- 2. Comprova els distints mètodes d'autenticació.

Quin camp s'habilita en el mètode WEP?

WEP Key y el tipo de password 40/64-Bits (10 Hex digits)

104/128-Bits (26 Hex digits)

Quin camp s'habilita en el mètode WPA-PSK?

PSK Pass Phrase

Quin camp s'habilita en el mètode WPA?

User ID y Password





Cablejat

- 1. Connectar el PC al switch mitjançant un cable de coure amb configuració directe des de la targeta de xarxa del PC al port 1 del switch.
- 2. Connectar el port 2 del switch al port Gigabit 1 del router.
- 3. Connectar el portàtil al modem per WiFi

